ITALIANO.....5

SOMMARIO

1 PREMESSA.....5
2 REQUISITI DI SISTEMA.....6
3 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE.....7
3.1 Operazioni Preliminari.....8
3.2 Installazione dei Componenti Software Aggiuntivi.....9
3.3 Installazione dell'Ambiente.....11
4 NOTA PER L'INSTALLAZIONE SU SISTEMI OPERATIVI WINDOWS™ VISTA E WINDOWS™ 7.....15

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE TEXA TMDSTARTER

1 PREMESSA

Questo manuale illustra la procedura di installazione del software TEXA TMDStarter.

La procedura descritta è valida per tutte le versioni del software.

Nel caso il software debba essere installato su sistemi operativi Windows™ Vista o Windows™ 7 consultare il capitolo NOTA PER L'INSTALLAZIONE SU SISTEMI OPERATIVI WINDOWS™ VISTA E WINDOWS™ 7.

Contattare l'Assistenza Tecnica in caso di dubbi riguardanti la possibilità di portare a termine la procedura descritta.

2 REQUISITI DI SISTEMA

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema per l'installazione del software su un PC.

Requisito		Minimo	Consigliato
Microsoft Windows xp	Service Pack	Service Pack 2	Service Pack 3
	RAM	512 MB	1 GB
	Spazio su HARD DISK	4 GB	8 GB
	Risoluzione Video	1024x600 pixel	1024x600 pixel
	Porta USB	Sì	Sì
	Connessione Internet	Sì	Sì
	Bluetooth	No	Sì
Windows Vista / Windows 7	Service Pack	Service Pack 2 (Vista)	32/64 bit
	RAM	1 GB	2 GB
	Spazio su HARD DISK	4 GB	8 GB
	Risoluzione Video	1024x600 pixel	1024x600 pixel
	Porta USB	Sì	Sì
	Connessione Internet	Sì	Sì
	Bluetooth	No	Sì

Per ottimizzare l'utilizzo e ridurre il rischio di eventuali problemi di compatibilità, si consiglia l'installazione di questo software su un PC dedicato esclusivamente all'uso in officina.

3 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Per un corretto funzionamento del software è necessario che sul PC siano installati alcuni componenti aggiuntivi.

Il software esegue una rapida scansione del PC verificando quali componenti aggiuntivi sia necessario installare.

La lista dei componenti aggiuntivi da installare varia a seconda del sistema operativo, del service pack, di eventuali altre versioni precedentemente installate, ecc.

La durata e le fasi dell'installazione dipendono dal numero e dal tipo di componenti aggiuntivi da installare.

L'installazione di alcuni componenti aggiuntivi potrebbe richiedere il riavvio del sistema.

L'installazione riprende automaticamente dopo ogni riavvio.

Nel caso di PC con sistemi operativi particolarmente aggiornati potrebbe non essere necessario installare alcun componente aggiuntivo.

L'installazione dell'ambiente software inizia quando tutti i componenti aggiuntivi sono stati installati.

In questa fase potrebbe essere richiesto di installare **Adobe™ Acrobat Reader**.

NOTE

Il software segnala eventuali problemi in fase di installazione tramite appositi messaggi a video.

Contattare l'Assistenza Tecnica in caso non sia possibile portare a termine l'installazione con successo.

3.1 Operazioni Preliminari

Chiudere tutte le eventuali applicazioni attive.

Scollegare eventuali chiavi hardware USB / parellele in caso di installazione su PC.

Disattivare eventuali Antivirus presenti nel sistema.

Scollegare eventuali dispositivi di diagnosi collegati via USB alla piattaforma su cui si vuole installare il software.

Non spegnere per alcun motivo il PC durante l'installazione a meno che non sia richiesto dal software stesso.

Per eseguire correttamente l'installazione del software è necessario disporre dei diritti di amministratore di sistema.

Per un corretto utilizzo del software è consigliato disabilitare la modalità di standby del PC dal Pannello di Controllo – Opzioni Risparmio Energetico.

3.2 Installazione dei Componenti Software Aggiuntivi

In questa fase sono installati i componenti aggiuntivi del software.

Procedere come segue:

Selezionare la lingua di installazione.

La lingua di installazione è la lingua in cui sarà visualizzato il software.

Cliccare sull'icona **OK**.



Il software esegue una rapida scansione del PC verificando quali componenti aggiuntivi sia necessario installare.

Cliccare sull'icona **INSTALLA**.



Inizia l'installazione dei componenti aggiuntivi.



L’installazione di alcuni componenti aggiuntivi potrebbe richiedere il riavvio del sistema.

Eseguire il riavvio come indicato.

L’installazione riprende automaticamente dopo ogni riavvio.

Al termine della scompattazione potrebbe essere richiesto di installare **Adobe™ Acrobat Reader**.

Seguire l'eventuale procedura di installazione guidata di **Adobe™ Acrobat Reader** fino alla fine.

3.3 Installazione dell'Ambiente

In questa fase è installato l'ambiente software.

Procedere come segue:

Attendere la preparazione del **InstallShield**.



Cliccare sull'icona **AVANTI**.



Cliccare sull’icona **AVANTI**.



L'installazione del software in un percorso diverso da quello proposto di default è consigliata solo ad utenti esperti.

Cliccare sull’icona **INSTALLA**.



Inizia l’installazione dell’ambiente.



Alcune fasi dell’installazione possono richiedere alcuni minuti.

Attendere il completamento delle varie fasi dell’installazione anche se la barra che ne indica l’avanzamento è ferma.

Cliccare sull’icona **Fine**.



L’installazione è conclusa.

Sul desktop compare l'icona:

Icona	Nome	Descrizione	Note
	TMDStarter	Permette di avviare il software.	--

4 NOTA PER L'INSTALLAZIONE SU SISTEMI OPERATIVI WINDOWS™ VISTA E WINDOWS™ 7

L'installazione del software su **Windows™ Vista** e **Windows™ 7** presenta alcune differenze legate alle funzionalità implementate dai sistemi operativi, in particolare relativamente alle impostazioni di sicurezza del **UAC**.

Lo **UAC** (User Account Control) è un modulo di protezione introdotto da **Microsoft™** che gestisce i permessi dei singoli utenti del computer, in modo da impedire l'esecuzione di software dannoso o il danneggiamento di dati o componenti del sistema.

Lo **UAC** interviene sia durante l'installazione che all'apertura del software, interrompendone momentaneamente l'esecuzione.

È possibile disattivare lo **UAC** modificando le relative impostazioni nel **Panello di Controllo**.

Si consiglia di far modificare le impostazioni di sicurezza solo da personale qualificato.

Per maggiori informazioni riguardo allo User Account Control si rimanda ai siti di **Microsoft™**:

Windows™ Vista: http://support.microsoft.com/kb/975787 (Windows Vista)

Windows™ 7: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709691%28WS.10%29.aspx